

# MANUEL CLAVIER PB503-R RFID

## Fonctions du clavier PB503-R



Le clavier PB503-R doit être installé obligatoirement à l'intérieur de votre domicile  
Vous pouvez le placer idéalement aux entrées les plus utiliser



#### ARMEMENT TOTALE

Appuyez une fois sur la touche, votre centrale activera tous les détecteurs



#### ARMEMENT PARTIELLE

Appuyez une fois sur la touche, votre centrale activera uniquement les détecteurs attribués en zone partielle



#### DESARMEMENT

Saisissez votre code utilisateur et appuyez sur cette touche, votre centrale sera désactivée



#### STATUT ALARME

Appuyez une fois sur cette touche, elle vous indiquera le statut armement de la centrale



#### BOUTON PANIQUE

Appuyez sur cette touche, l'alarme déclenchera le système « sirène et transfert d'appel »

## CHANGER CODE UTILISATEUR (1234 par défaut)

Appuyez sur la touche \* pendant 3 secondes puis faites 987699 # 1 #     #

Vous pouvez entrer 4 codes utilisateurs différents, pour cela vous choisissez un N°de 1 à 4 à la place du chiffre 1

Vous devez remplacer le code 1234 par un code à 4 chiffres

Appuyez sur la touche \* pour sortir de la programmation

## CHANGER CODE ADMINISTRATEUR (987699 par défaut)

Appuyez sur la touche \* pendant 3 secondes puis faites 987699 #       #

Vous devez remplacer le code 987699 par un code à 6 chiffres

Appuyez sur la touche \* pour sortir de la programmation

## ENREGISTREMENT D UN TAG RFID

Appuyez sur la touche \* pendant 3 secondes puis faites 987699 # 7 #   passez le badge sur l'écran du clavier #

Vous pouvez enregistrer jusque 8 badges.

Pour chaque badges vous devez renouvelez l'opération en mettant 01,02,03 etc.....

## REGLAGE DE L HEURE ET DE LA DATE

Appuyez sur la touche \* pendant 3 secondes puis faites 987699 # 0 # 17 # 03 # 09 # 15 #

Appuyez sur la touche \* pour sortir de la programmation

17 = Année

03 = mois

09 = heure

15 = minutes