

## GUIDE UTILISATEUR

### DÉTECTEUR D'OUVERTURE MD212R

Le détecteur d'ouverture MD212R est un contacteur magnétique qui permet de sécuriser vos portes de garages sectionnelles ou électriques ainsi que vos volets.

Il déclenche l'alarme lorsque l'aimant et le sabot sont séparés. Pour cela, il doit être enregistré dans la centrale et peut être installé jusqu'à 100m de celle-ci en champ libre grâce à son puissant signal sans fil.

Le détecteur d'ouverture MD212R est compatible avec les alarmes les alarmes Tike Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB.




#### COMPATIBILITÉ

Le détecteur d'ouverture MD212R est compatible avec les alarmes Tike Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB.


#### COMPOSITION

Le détecteur d'ouverture MD212R est composé de trois parties : un émetteur, un aimant et un sabot. Une LED d'indication vous indique s'il est fonctionnel.



- 1 Transmetteur
- 2 Aimant
- 3 LED d'indication
- 4 Sabot métallique

#### OUTILS NÉCESSAIRES



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre

Fonction anti-arrachement

Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

Alimentation : batterie lithium 3V CR123A / Durée de vie : environ 2 ans


#### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Température de fonctionnement : - 10°C - + 50°C


Dimensions de l'émetteur : 79(L)\*22 (l)\* 19(H)

Couleur : Blanc


#### PRÉCAUTIONS LORS DE L'INSTALLATION



Ne pas installer le transmetteur à l'extérieur



Ne pas monter sur une base instable.



Ne pas installer à proximité d'un appareil à fort magnétisme.

#### INSTALLATION DU DÉTECTEUR D'OUVERTURE

**ATTENTION :** Veuillez relever le numéro d'attribution du détecteur ainsi que le code à 9 chiffres avant de l'installer.

Il est nécessaire de l'enregistrer avec la centrale avant utilisation. La distance entre l'aimant et le sabot métallique ne doit pas dépasser 1,5cm. L'émetteur doit être installé à l'intérieur. Le sabot s'installe au sol et l'aimant sur la partie inférieure de votre porte de garage ou volet.



## INSTALLATION EN VISSANT LE DÉTECTEUR



1

Vissez le sabot au sol au niveau de votre porte de garage.



2


Vissez l'aimant sur la partie inférieure de votre porte de garage de sorte que celui-ci soit aligné et le plus proche possible du sabot.



3

A l'aide d'un tournevis plat, ouvrez l'émetteur en insérant votre tournevis dans l'encoche et en appuyant vers le bas.

1 Emplacement fixation



4

Vissez le support de l'émetteur sur le côté de votre porte de garage. Clipsez fermement le capot sur le support vissé. Le bouton d'autoprotection à l'intérieur de l'émetteur doit être correctement enclenché.

## INSTALLATION AVEC DU SCOTCH DOUBLE FACE



1

Vous pouvez également fixer l'émetteur avec du scotch double face. Après avoir noté le numéro de série situé au dos de l'émetteur, placez une bande adhésive au dos du détecteur puis installez-le sur le côté de votre porte de garage.

1 Scotch double face

## ENREGISTREMENT D'UN DÉTECTEUR PAR SON NUMÉRO DE SÉRIE

CENTRALES MN AVANT AVRIL 2022, DNB RTC AVANT NOVEMBRE 2021 ET DNB GSM AVANT JUILLET 2022

PRESSER (\*) PENDANT 3 SECONDES

\* → SAISIR MOT DE PASSE + 9 8 7 6 + # + 5 #

+ 4 # → ENTREZ L'EMPLACEMENT DU DÉTECTEUR COMPRIS ENTRE 1 ET 32, APPUYEZ SUR LA TOUCHE SORTIE POUR QUITTER APPUYEZ SUR LA TOUCHE # POUR CONFIRMER + 0 7 + # → ENTREZ LES 9 CHIFFRES DU NUMÉRO DE SÉRIE DU DÉTECTEUR, APPUYEZ SUR LA TOUCHE SORTIE POUR QUITTER APPUYEZ SUR LA TOUCHE # POUR VALIDER

+ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

CENTRALES MN, DNB ET ICE-B

PRESSER (\*) PENDANT 3 SECONDES

\* → SAISIR MOT DE PASSE + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 2 #

+ 2 # → VEUILLEZ ATTRIBUER UN NUMÉRO DE 01 À 32 AU DÉTECTEUR, PRESSER LA TOUCHE # POUR SAUVEGARDER, LE BOUTON BACK/RETOUR POUR SORTIR. + 0 7 + # → VEUILLEZ SAISIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU DÉTECTEUR, PRESSER LA TOUCHE # POUR SAUVEGARDER, LE BOUTON BACK/RETOUR POUR SORTIR.

+ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

CENTRALE SHB

PRESSER (\*) PENDANT 3 SECONDES

\* → SAISIR MOT DE PASSE + 0 1 2 3 4 5 + # + 6 # + 2 #

+ 2 # → VEUILLEZ SAISIR LE NUMÉRO DU DÉTECTEUR, PRESSER CONFIRM POUR SAUVEGARDER BACK/RETOUR POUR SORTIR. + 0 7 + # → VEUILLEZ ENTRER LE CODE DU DÉTECTEUR, PRESSER CONFIRM POUR SAUVEGARDER, BACK/RETOUR POUR SORTIR

+ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

Exemple : Enregistrer un détecteur en 7e position avec son numéro de série. Si vous ne disposez pas d'un numéro de série sur votre détecteur, veuillez-vous référer à la notice de votre centrale. Vous devez également attribuer le détecteur à une zone, veuillez vous référer à la notice de votre centrale.

Notes :

1. Veuillez entrer le numéro de détecteur = Emplacement de 01 à 32. Vous pouvez connecter jusqu'à 32 détecteurs.
2. Vous trouverez le numéro de série du détecteur à l'intérieur de celui-ci. Il s'agit d'un code à 9 chiffres.

## SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.