TIKE SECURITE

ENREGISTRER UN CLAVIER DIGICODE

POUR ALARME DNB

TIKE SECURITE

CLAVIER DIGICODE

PROGRAMMATION EN 6 ÉTAPES

PROGRAMMATION CLAVIER DIGICODE
IMPORTANT

>> Si vous avez déjà des télécommandes ou clavier connectés à votre centrale, il faut dans un premier temps connaître le nombre.

Si vous en avez par exemple connecté 7, vous installerez avec cette procédure le 8°.

TIKE SECURITE

PROGRAMMATION CLAVIER DIGICODE

ETAPE 1

>> Appuyez 3 secondes sur la touche * de votre centrale

TIKE SECURITE

PROGRAMMATION CLAVIER DIGICODE
ETAPE 2

>> Puis code admin # 5 # 1 # 8 #

8 correspond au numéro de télécommande / clavier. Changez ce numéro en fonction du nombre de télécommande déjà programmées.

TIKE SECURITE

PROGRAMMATION CLAVIER DIGICODE
ETAPE 3

>> Appuyez sur la touche AWAY

TIKE SECURITE

PROGRAMMATION CLAVIER DIGICODE
ETAPE 4

>> La synthèse vocale de la centrale indiquera que l'enregistrement a été réussi.

TIKE SECURITE

PROGRAMMATION CLAVIER DIGICODE

ETAPE 5

>> Appuyez 3 fois sur la touche sortie pour sortir de la programmation.

TIKE SECURITE

PROGRAMMATION CLAVIER DIGICODE
ETAPE 6

>> Effectuez un test de votre clavier en appuyant sur la touche AWAY du clavier.

La synthèse vocale de la centrale emmétra un bip d'activation de l'alarme.

TIKE SECURITE

PROGRAMMATION CLAVIER DIGICODE
C'EST TERMINÉ

Votre clavier est connecté à votre centrale.

CONTACTEZ NOUS

TIKE SECURITE

10 route de Watten
59380 Bierne
http://www.tike-securite.fr
Service-clients@tike-securite.fr

TIKE SECURITE

ENREGISTRER UN CLAVIER DIGICODE

POUR ALARME DNB