

**Notice de  
fonctionnement  
DVR H264**


*Description face arrière.*

# SOMMAIRE

1. Boutons et rôles..... 2

Ce tutoriel explique comment brancher correctement les caméras aux bons ports

## 1. Boutons et rôles



Les connexions BNC dans le carré vert sont pour dédiés aux caméras.

La connexion BNC en ROUGE est une sortie vidéo BNC permettant la connexion à un affichage.

Pour le canal 8, la sortie vidéo BNC est située directement au-dessus du port de sortie audio.