


TIKE
SECURITE

ENREGISTRER UN DÉTECTEUR D'OUVERTURE PANIQUE
POUR ALARME SHB V2





DÉTECTEUR D'OUVERTURE PANIQUE

PROGRAMMATION EN 5 ÉTAPES



PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE PANIQUE

IMPORTANT



>> Si vous avez déjà des détecteurs connectés à votre centrale, il faut dans un premier temps connaître le nombre.

Si vous en avez par exemple connecté 7, vous installerez avec cette procédure le 8°.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE PANIQUE

IMPORTANT



>> Ouvrir le détecteur à l'aide d'un petit tournevis en forme de croix (cruciforme) et notez les 9 chiffres se trouvant à l'intérieur du détecteur à l'emplacement des piles. Ces chiffres seront nécessaires pour la programmation.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE PANIQUE

ETAPE 1



>> Appuyez 3 secondes sur la touche * de votre centrale

PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE PANIQUE

ETAPE 2



>> Puis code admin # 6 # 2 # 2 #
08 #

08 correspond au numéro du détecteur. Changez ce numéro en fonction du nombre de détecteur déjà installés.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE PANIQUE

ETAPE 3



>> Entrez les 9 chiffres du code barre du détecteur (à l'intérieur du détecteur) puis #

PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE PANIQUE

ETAPE 4



>> Appuyez sur la touche sortie 3 fois

PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE PANIQUE

ETAPE 5



>> Appuyez sur 7 # 1 # **08** # et 2
car détecteur d'ouverture et #
puis sortir de la programmation

08 correspond au numéro du
détecteur. Changez ce numéro
en fonction du nombre de
détecteur déjà installés.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE PANIQUE C'EST TERMINÉ

Votre détecteur d'ouverture est connecté à votre centrale.
Vous pouvez effectuer un test en armant la centrale et ouvrant
votre fenêtre ou porte après fixation.



CONTACTEZ NOUS

Alarme Maison Sans Fil Pour Particuliers Et Professionnels

Mon compte | Contact | A propos de [Tike-securite](#) | Suivez-nous sur [f](#) [yt](#) [G+](#)

TIKE SECURITE


Alarme sans fil pour pro & particuliers

Connexion Mon Panier 11 produits

ALARMES VIDEOSURVEILLANCE ACCESSOIRES ALARMES BESOIN D'AIDE ? CONSEIL SECURITE

RECHERCHER

LIVRAISON EXPRESS ALARMES PROGRAMMEES SUPPORT TECHNIQUE GRATUIT



Sans fil
RTC/GSM
Garantie 2 ans

SOLDES
ALARME SANS FIL SHB GSM
SIRÈNE SOLAIRE
377,00€
AU LIEU DE 403,00€
J'en profite!

+14 ACCESSOIRES

x1 x4 x5 x4

1 2 3

Livraison à domicile ou en point relais
EXPRESS!
EN 24/48H



UNE QUESTION ?
UN CONSEIL ?
appelez-nous au
06 50 67 60 70
06 22 12 01 45



Découvrez nos produits en vidéo sur notre chaîne
You Tube



Alarme maison sans fil et vidéosurveillance

Tike-securite.fr propose des alarmes maisons sans fil et systèmes vidéosurveillance pour particuliers et professionnels. Simple d'installation et facile à utiliser, tous nos packs sont programmés par nos techniciens. Nos alarmes fonctionnent sans abonnement, c'est pour vous l'assurance d'être sécurisé à moindre coût.

De nombreux accessoires sont disponibles avec nos alarmes de maison sans fil : Détecteurs de mouvement et d'ouverture, sirènes intérieures et extérieures, détecteur gaz,

TIKE SECURITE

10 route de Watten

59380 Bierne

<http://www.tike-securite.fr>

Service-clients@tike-securite.fr

TIKE
SECURITE

ENREGISTRER UN DÉTECTEUR D'OUVERTURE PANIQUE
POUR ALARME SHB V2

