


TIKE
SECURITE

**ENREGISTRER UNE TÉLÉCOMMANDE GROS BOUTON
POUR ALARME SHB**



TIKE
SECURITE



TÉLÉCOMMANDE GROS BOUTON

PROGRAMMATION EN 6 ÉTAPES



PROGRAMMATION TÉLÉCOMMANDE GROS BOUTON IMPORTANT




>> Si vous avez déjà des télécommandes connectées à votre centrale, il faut dans un premier temps connaître le nombre.

Si vous avez par exemple 7 télécommandes d'enregistrées, vous installerez avec cette procédure le 8°.

PROGRAMMATION TÉLÉCOMMANDE GROS BOUTON


ETAPE 1



>> Appuyez 3 secondes sur la touche * de votre centrale

PROGRAMMATION TÉLÉCOMMANDE GROS BOUTON

ETAPE 2




>> Puis code admin # 5 # 1 # 1 # 8 #

8 correspond au numéro de télécommande. Changez ce numéro en fonction du nombre de télécommande déjà programmées.

PROGRAMMATION TÉLÉCOMMANDE GROS BOUTON

ETAPE 3



>> Appuyez sur la touche cadenas fermé de la télécommande.

PROGRAMMATION TÉLÉCOMMANDE GROS BOUTON

ETAPE 4



>> La synthèse vocale de la centrale indiquera que l'enregistrement a été réussi. Validez par #

PROGRAMMATION TÉLÉCOMMANDE GROS BOUTON

ETAPE 5



>> Appuyez 3 fois sur la touche sortie pour sortir de la programmation.

PROGRAMMATION TÉLÉCOMMANDE GROS BOUTON

ETAPE 6



Touche cadenas de la télécommande



>> Effectuez un test de votre télécommande en appuyant sur la touche cadenas.

La synthèse vocale de la centrale emmétra un bip d'activation de l'alarme.

PROGRAMMATION TÉLÉCOMMANDE GROS BOUTON C'EST TERMINÉ

Votre télécommande gros bouton est connectée à votre centrale.



CONTACTEZ NOUS

Alarme Maison Sans Fil Pour Particuliers Et Professionnels

Mon compte | Contact | A propos de Tike-securite | Suivez-nous sur   

TIKE SECURITE

Alarme sans fil pour pro & particuliers

Connexion Mon Panier 11 produits

ALARMES VIDEOSURVEILLANCE ACCESSOIRES ALARMES BESOIN D'AIDE ? CONSEIL SECURITE

RECHERCHER

LIVRAISON EXPRESS ALARMES PROGRAMMEES SUPPORT TECHNIQUE GRATUIT



+14 ACCESSOIRES



Sans fil
RTC/GSM
Garantie 2 ans

SOLDES

ALARME SANS FIL SHB GSM
SIRÈNE SOLAIRE

377,00€
AU LIEU DE 403,00€

J'en profite!

Livraison à domicile ou en point relais

EXPRESS! EN 24/48H



UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?

appelez-nous au

06 50 67 60 70
06 22 12 01 45



Découvrez nos produits en vidéo sur notre chaîne

You Tube



Alarme maison sans fil et vidéosurveillance

Tike-securite.fr propose des alarmes maisons sans fil et systèmes vidéosurveillance pour particuliers et professionnels. Simple d'installation et facile à utiliser, tous nos packs sont programmés par nos techniciens. Nos alarmes fonctionnent sans abonnement, c'est pour vous l'assurance d'être sécurisé à moindre coût.

De nombreux accessoires sont disponibles avec nos alarmes de maison sans fil : Détecteurs de mouvement et d'ouverture, sirènes intérieures et extérieures, détecteur gaz,

TIKE SECURITE

10 route de Watten

59380 Bierne

<http://www.tike-securite.fr>

Service-clients@tike-securite.fr

TIKE
SECURITE

ENREGISTRER UNE TÉLÉCOMMANDE GROS BOUTON
POUR ALARME SHB

