

ENREGISTRER UNE TÉLÉCOMMANDE PANIQUE POUR ALARME ICEB







PROGRAMMATION EN 6 ÉTAPES





>> Appuyez 3 secondes sur la touche * de votre centrale





>> Puis code admin # 5 # 2 # 1 # 32 #





>> Appuyez sur le bouton rouge de la télécommande.





>> La synthèse vocale de la centrale indiquera que l'enregistrement a été réussi et vous devez appuyer sur # pour valider.





>> Appuyez 3 fois sur la touche sortie pour sortir de la programmation.





>> Appuyez sur 6 # 1 # 32 # et 4 et # puis sortir de la programmation



PROGRAMMATION TÉLÉCOMMANDE PANIQUE C'EST TERMINÉ

Votre télécommande est connectée à votre centrale.





CONTACTEZ NOUS





10 route de Watten 59380 Bierne http://www.tike-securite.fr Service-clients@tike-securite.fr



ENREGISTRER UNE TÉLÉCOMMANDE PANIQUE POUR ALARME ICEB

